

ドレンクリーナH-150 ワイヤ交換方法

- ① ノブをゆるめ、チャックハンドルを起こしてください。また、ハンドルをドラムから外してください。ワイヤにヘッドがついている場合は、ワイヤキーを使用し、外してください。
- ② ノブ側よりワイヤを引き出してください。
この際、ワイヤが抜けにくい場合は、③を参考にドラム蓋を外し、中のワイヤの絡まりをほどいてください。その後、ドラム側よりワイヤを押し出していただくと、抜きやすくなります。
- ③ ドラム蓋を外し、ドラム内部をウエス等で清掃してください。内部に汚れが残っていると、ワイヤのサビなど腐食の原因となります。

ドラム蓋の外し方は下記通りです。

- (1) プレートより後脚側六角穴付ボルトM6×15、ばね座金、平座金を外します。
- (2) ドラム蓋の六角穴付ボルトを外してください。
- (3) 蓋が外れます。

- ④ ドラムに装着してあるOリングが潰れたり、切れたりしていないか確認してください。

交換が必要な場合は、「コードNo. DE244 DE2 Oリング」をご使用ください。

ドラム蓋を閉め、六角穴付ボルトをつけ、足とプレートを六角穴付ボルト、ばね座金、平座金で固定してください。

- ⑤ ノブ側よりワイヤを挿入してください。
ワイヤは挿入しやすいように、あらかじめ後端から5cmほどのところで少し曲げておきます。

