

Instruction Sheet



Dokument: lin10en4-09 (2112)

TEK-Check cat. no. 703-080-G10-lin10en4-09-(2112).fm

TEK-Check™ R134a 冷媒ガス

TEK-Check はインフィコン社のリークディテクターが正常に 作動するかを検査する R134a 冷媒ガスです。

TEK-Check は 20°C と呼ばれる 5g/a +/- 15% の漏れ率で製造されます。耐用年数は 2 年です。
R134a の安全データシートを守ってください。



警告

TEK-Check は 50 °C を越える場所に放置しないでください。



警告

TEK-Check を解体しないでください。



警告

R134a 冷媒ガスを吸い込まないでください。

TEK-Check の使用方法

1. 丸いプラスチックカバーを外します。
2. リークディテクターのスイッチを入れ、リークディテクターの最大感度を設定します。
3. ブロープを TEK-Check の上部に近づけます。
4. 正常に作動した場合、リークディテクターはガス漏れを検知します。
作動しない場合は、
 - 4a. リークディテクターの感度が最高に設定されていることを確認してください。
 - 4b. TEK-Check を振り、液体ガスが入っているか確認して下さい。
 - 4c. リークディテクターのセンサーを交換して下さい。

Instruction Sheet



Dokument: lin10en4-09 (2112)

TEK-Check cat. no. 703-080-G10-lin10en4-09-(2112).fm

TEK-Check™ R134a 冷媒ガス

TEK-Check はインフィコン社のリークディテクターが正常に 作動するかを検査する R134a 冷媒ガスです。

TEK-Check は 20°C と呼ばれる 5g/a +/- 15% の漏れ率で製造されます。耐用年数は 2 年です。
R134a の安全データシートを守ってください。



警告

TEK-Check は 50 °C を越える場所に放置しないでください。



警告

TEK-Check を解体しないでください。



警告

R134a 冷媒ガスを吸い込まないでください。

TEK-Check の使用方法

1. 丸いプラスチックカバーを外します。
2. リークディテクターのスイッチを入れ、リークディテクターの最大感度を設定します。
3. ブロープを TEK-Check の上部に近づけます。
4. 正常に作動した場合、リークディテクターはガス漏れを検知します。
作動しない場合は、
 - 4a. リークディテクターの感度が最高に設定されていることを確認してください。
 - 4b. TEK-Check を振り、液体ガスが入っているか確認して下さい。
 - 4c. リークディテクターのセンサーを交換して下さい。