

ドレンクリーナE-150 ワイヤ交換方法

- ① チャックノブを確実に起こして下さい。
- ② チャックノブ側からワイヤを引き出してください。ワイヤにヘッドがついている場合は、ワイヤキーを使用し、外してください。

この際、ワイヤが抜けにくい場合は、ドラム蓋を外し、中のワイヤの絡まりをほぐしてください。その後、ドラム側よりワイヤを押し出していただくと、抜きやすくなります。



- ③ ドラム蓋を外し、ドラム内部をウエス等で拭いてください。内部に汚れが残っていると、ワイヤのサビなど腐食の原因となります。
- ④ ドラムについているリングが潰れたり、切れたりしていないか確認してください。交換が必要な場合は、「コードNo. DE244 DE2 オリング」をご使用ください。
- ⑤ ドラム蓋を閉め、チャックノブ側よりワイヤ挿入してください。ワイヤは挿入しやすいように、あらかじめ後端から5cmほどのところで少し曲げておきます。

