

Linda

アルミフィンクリーナー

強力
タイプ

シリバーニュースタート

原料由来の成分(黒色等)が液中に浮遊・沈殿することがあります。品質・効果に影響はありません。

【名称】空冷式機器洗浄剤

【液体】アルカリ性

【内容量】10kg

【用途】アルミフィン・フィルター・空気清浄機の集塵板の油汚れ、ヤニ等の洗浄【業務用】

【成分】水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、キレート剤、陰イオン系界面活性剤、消臭剤、銀イオン

危険



- 金属腐食の恐れ
- 飲み込むと有害
- 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷
- 呼吸器系の障害の恐れ

【使用上の注意】●材質により変色や腐食する恐れがあるので、用途及び使用方法以外では使用しない。●**吸入飲用不可**・人体に害があるので、吸入したり飲んだりしない。●**眼に危険**・眼に入ると失明する恐れがあるので、保護メガネまたは保護面を必ず着用する。●**皮膚に損傷**・皮膚に損傷を与える恐れがあるので、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用する。●ミスト/スプレーを吸入しない。●この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしない。●取り扱い後はよく手を洗う。●他の容器に移し替えない。●本品はアルミニウムを腐食して可燃性の水素ガスを発生させるので、火気を近づけない。●顔より高い箇所を洗浄する場合は、飛び散りや液垂れで顔や眼に本品が付着しないよう十分に注意する。●洗浄物の周囲にある家具や植木などは、スプレー液がかからないように移動するか、カバーなどで覆って保護する。●洗浄箇所以外に本品が付着した場合は、すぐに拭き取り水で十分に洗い流す。処置が遅れると変色や腐食などの恐れがある。●コートイング処理されている機器や塗装面に付着すると、剥がれや変色を生じることがあるので、注意する。●空気清浄機コレクター洗浄の場合、一部機種に適さない場合がある。確認の上使用する。●火災の原因となる恐れがあるので、洗浄する際は配線部などの電気系統には水がかからないようカバーなどで覆うか取り外す。●空調機の保温材がゴルク等の可燃物の場合は、発火する恐れがあるので使用しない。●液漏れや破裂の危険があるので、小分けしない。●キャップを開けるときに液が飛び出す恐れがあるので注意する。●使用途中で容器を移動させる場合は、キャップをしっかりと閉め、液が漏れないことを確認する。●空容器は飲料用などに使用しない。

【応急処置】●吸い込んで気分が悪くなった場合は、直ちに作業を中止し、すみやかに通気の良い所で安静にする。●飲み込んだ場合は、直ちに口をすすぐ、無理に吐き出させないで、本品持参の上、医師の診断を受ける。●眼に入った場合は、こすらずすぐに15分間以上流水でまぶたの裏まで洗い、本品持参の上、すみやかに医師の診断を受ける。コンタクトレンズを着用の場合は、固着していないかぎり、取り除いて洗眼し続け、すみやかに医師の診断を受ける。●皮膚に付着した場合は、直ちに多量の水で15分間以上洗い流し、本品持参の上、すみやかに医師の診断を受ける。手当てが遅れると重度の薬傷に至る。(衣服にかかるてしまひ込んだ場合は直ちに脱衣し、同様の処置を行う。)●汚染された衣類を再利用する場合には洗濯する。●暴露した時、または、気分が悪い時は、医師に連絡する。●呼吸に関する症状が出た場合には、医師の診断を受ける。●物的被害を防止するために流出したものを吸収する。●衣服にかかった場合は、シミになる恐れがあるので、すみやかに洗浄する。

【使用方法】※**作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。**

①本品を希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄または、ディッピング洗浄してください。

標準希釈倍率：10倍※汚れに応じて10～50倍希釈まで使用できます。

②スプレー洗浄は10分前後、ディッピング洗浄は1～5分放置してから「シリバーリンス ファースト」等でリンス処理をしてください。

③作業終了時にアルミフィン部分のpHが中性域であることを確認してください。

④作業終了後の洗浄廃液は「アルカリ排水中和剤」等でpH調整を行い、条例や法令に従い処理を行ってください。

【保管及び廃棄方法】●耐腐食性/耐腐食性内張のある容器に保管する。●施錠して保管する。●子供の手の届く所には置かない。●保管時には必ず密封し、直射日光の当たる場所、凍結の恐れのある所、40℃以上になる所や水・湿気の多い場所には置かない。●横に倒して保管しない。●廃棄の際は、内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託する。

A55044

[表示者及び所在地]

Linda 横浜油脂工業株式会社

横浜市西区南浅間町1-1 TEL 045-311-4701

※製品色調が変動することがありますが、品質・効果に影響はありません。

※詳細については当社発行のSDS(安全データシート)をご覧ください。

UN3266 容器イエローカード指針番号: 154

シリバーニュースタートの
カタログは
こちらから



NET. 10kg

NB52

LOT.

4 979782 049100