

蛍光式ガス漏れ検知器

UVライト375

取扱説明書



仕様

品名	UVライト375
コードNo.	XP763
使用温度範囲	0~40℃
波長	375nm
電池	単四乾電池3本

※乾電池は付属していません。

別販売品

品名	コードNo.
R134aインジェクタホース&ACダイセット	Y69703
R134aインジェクタホース	Y69706
ユニバーサルACダイインジェクタ(1ヶ入)	Y69727
ユニバーサルACダイインジェクタ(2ヶ入)	Y69721
ゴーグル	Y69415
UVクリーナー	Y69696

〔ご使用前には必ず本取扱説明書をお読みください。〕

IM1001

使用方法

1) 電池の入れ方

購入後初めて使う時、以下の作業を行ってください。

- ① 下ベースを回して外し、電池ケース取り出します。
- ② 電池ケースに単四乾電池を入れて、戻します。
- ③ 下ベースを閉めてください。

※ 長期間使用しない場合は、乾電池を外して保管してください。

2) 点灯/消灯

① スイッチを押すと点灯します。

② 再度スイッチを押すと消灯します。

※ 使用後は必ず電源を切ってください。

△注意

◆ UVライトの光源を直接覗き込まないでください。

3) 検知

蛍光剤を注入した、冷凍空調機器の配管路にライトを照射し漏れていれば、蛍光反応が確認できます。

■検知までの時間

蛍光剤を注入後、完全に混ざりあった状態から、

[漏れ量が多い場合]・・・即検知できます。

[漏れ量が少ない場合]・・・48時間以上経過してから検査することをお勧めします。

Asada

アサダ株式会社

本社 / 名古屋市北区上飯田西町 3-60
TEL.(052)911-7165 E-mail:sales@asada.co.jp

支店 / 東京・名古屋・大阪
営業所 / 札幌・仙台・さいたま・横浜・広島・福岡

海外事業所	アサダ・タイランド社 (バンコク)	工場	天山工場 (愛媛・北条)
	台湾鴻田股份有限公司 (台北)		第一精工株式会社 (松江市)
	アサダ・アールコム マンナー社 (ケアルンブル)		アサダ・マンナー社 (バンコク)
	アサダ・ベトナム社 (ホーチミン)		
	上海鴻田進出口有限公司 (上海)		
	アサダUSA (カリフォルニア)		

お客様相談センター ☎ 0120-114510
(受付時間) AM9:00~12:00 PM13:00~17:00(土・日・祝日は除く)

www.asada.co.jp

コードNo. IM0167 PRINT No. 120900A

使用方法

1) 電池の入れ方

購入後初めて使う時、以下の作業を行ってください。

- ① 下ベースを回して外し、電池ケース取り出します。
- ② 電池ケースに単四乾電池を入れて、戻します。
- ③ 下ベースを閉めてください。

※ 長期間使用しない場合は、乾電池を外して保管してください。

2) 点灯/消灯

① スイッチを押すと点灯します。

② 再度スイッチを押すと消灯します。

※ 使用後は必ず電源を切ってください。

△注意

◆ UVライトの光源を直接覗き込まないでください。

3) 検知

蛍光剤を注入した、冷凍空調機器の配管路にライトを照射し漏れていれば、蛍光反応が確認できます。

■検知までの時間

蛍光剤を注入後、完全に混ざりあった状態から、

[漏れ量が多い場合]・・・即検知できます。

[漏れ量が少ない場合]・・・48時間以上経過してから検査することをお勧めします。

Asada

アサダ株式会社

本社 / 名古屋市北区上飯田西町 3-60
TEL.(052)911-7165 E-mail:sales@asada.co.jp

支店 / 東京・名古屋・大阪
営業所 / 札幌・仙台・さいたま・横浜・広島・福岡

海外事業所	アサダ・タイランド社 (バンコク)	工場	天山工場 (愛媛・北条)
	台湾鴻田股份有限公司 (台北)		第一精工株式会社 (松江市)
	アサダ・アールコム マンナー社 (ケアルンブル)		アサダ・マンナー社 (バンコク)
	アサダ・ベトナム社 (ホーチミン)		
	上海鴻田進出口有限公司 (上海)		
	アサダUSA (カリフォルニア)		

お客様相談センター ☎ 0120-114510
(受付時間) AM9:00~12:00 PM13:00~17:00(土・日・祝日は除く)

www.asada.co.jp

コードNo. IM0167 PRINT No. 120900A

蛍光式ガス漏れ検知器

UVライト375

取扱説明書



仕様

品名	UVライト375
コードNo.	XP763
使用温度範囲	0~40℃
波長	375nm
電池	単四乾電池3本

※乾電池は付属していません。

別販売品

品名	コードNo.
R134aインジェクタホース&ACダイセット	Y69703
R134aインジェクタホース	Y69706
ユニバーサルACダイインジェクタ(1ヶ入)	Y69727
ユニバーサルACダイインジェクタ(2ヶ入)	Y69721
ゴーグル	Y69415
UVクリーナー	Y69696

〔ご使用前には必ず本取扱説明書をお読みください。〕

IM1001

安全にご使用いただくために

このたびは、UVライト375 をお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用の際は、必ずこの取扱説明書をお読みください。

- この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡しください。
- ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
- 適切な取扱いで本機の性能を十分発揮させ、安全な作業をしてください。
- 本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。
- 本機を用途以外の目的で使わないでください。
- 商品が届きましたら、ただちに次の項目を確認してください。
 - ・ ご注文の商品の仕様と違いはないか。
 - ・ 輸送中の事故等で破損、変形していないか。
 - ・ 付属品等に不足はないか。

万一不具合が発見された場合は、至急お買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。

(本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。)

2

安全にご使用いただくために

このたびは、UVライト375 をお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用の際は、必ずこの取扱説明書をお読みください。

- この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡しください。
- ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
- 適切な取扱いで本機の性能を十分発揮させ、安全な作業をしてください。
- 本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。
- 本機を用途以外の目的で使わないでください。
- 商品が届きましたら、ただちに次の項目を確認してください。
 - ・ ご注文の商品の仕様と違いはないか。
 - ・ 輸送中の事故等で破損、変形していないか。
 - ・ 付属品等に不足はないか。

万一不具合が発見された場合は、至急お買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。

(本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。)

2

△注意

- ◆ 点灯中の本製品からは強い紫外線が出ています。目を傷める危険がありますので、直視しないようにしてください。やむを得ず点灯中の製品を観察する場合には、必ず紫外線をカットする防護メガネ（ゴーグル）を使用してください。
- ◆ 強い衝撃や振動、電氣的ショックを与えないでください。故障の原因になります。
- ◆ 急激な温度変化のある所、高温、多湿やホコリの多い所での使用は避けてください。
- ◆ 防水型ではありませんので水中や直接水がかかるような場所での使用は避けてください。
- ◆ 電源は単四乾電池3本を使用してください。
- ◆ 電池は本製品の表示に合わせて+と-を正しく入れてください。
- ◆ 電池の液が漏れたときは、液が本体内部に残ることがあるため、素手で液を触らないでください。
- ◆ 電池の液が漏れ、目に入った時は、失明の原因になる恐れがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師に相談してください。
- ◆ 電池の液が漏れ、身体や衣服についた時も、火傷やけがの原因になるので、すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
- ◆ 有機溶剤で本機を清掃しないでください。
- ◆ 本機を使用しないときは、乾燥した場所で子供の手が届かない、

3

△注意

- ◆ 点灯中の本製品からは強い紫外線が出ています。目を傷める危険がありますので、直視しないようにしてください。やむを得ず点灯中の製品を観察する場合には、必ず紫外線をカットする防護メガネ（ゴーグル）を使用してください。
- ◆ 強い衝撃や振動、電氣的ショックを与えないでください。故障の原因になります。
- ◆ 急激な温度変化のある所、高温、多湿やホコリの多い所での使用は避けてください。
- ◆ 防水型ではありませんので水中や直接水がかかるような場所での使用は避けてください。
- ◆ 電源は単四乾電池3本を使用してください。
- ◆ 電池は本製品の表示に合わせて+と-を正しく入れてください。
- ◆ 電池の液が漏れたときは、液が本体内部に残ることがあるため、素手で液を触らないでください。
- ◆ 電池の液が漏れ、目に入った時は、失明の原因になる恐れがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師に相談してください。
- ◆ 電池の液が漏れ、身体や衣服についた時も、火傷やけがの原因になるので、すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
- ◆ 有機溶剤で本機を清掃しないでください。
- ◆ 本機を使用しないときは、乾燥した場所で子供の手が届かない、

3